


# Product Manual



## Cana Wardrobe Series Designed by Steffensen & Würtz

Version 02 - Aug/2024

### **BOLIA**

Vaerkmestergade 11-13  
8000 Aarhus C, Denmark  
+45 51 50 51 22

EN

Read the product manual carefully before using your product. If you do not follow the instructions, there is a risk that you could damage the product or in the worst case cause injury. Keep the product manual for future reference. If the product is later passed on to third parties, this manual must also be provided.



This symbol indicates a warning regarding the care, handling, or use of the product. If such a warning is not followed, there is a risk that you could damage the product, or in the worst case cause injury.

Use the product only for the purpose described in this manual. Any other use does not correspond to the intended purpose of the product and can lead to damage to the product or injuries. The manufacturer or dealer accepts no responsibility for damage resulting from the use of the product in a manner for which it is not intended. Incorrect, improper use of the product can lead to personal injuries. Children must not play with the packaging film, as there is a risk that they will be wrapped up in it and caught. Before using the product, make sure that there is nothing that can harm or injure people.

### Risk of damaging the product

Incorrect, improper use, handling and cleaning can damage parts or the entire product.

Do not step on or jump on the product. It is not intended for this.

Do not use a hard brush, solvent, corrosive or strong cleaning agent to clean the products, if not advised by Bolia.com.

Always use recommended care and cleaning products.

Never cover wet products. If a wet product is covered, it can be damaged.

Further information can be found on our website: Bolia.com

### Technical information

As we are constantly developing and improving our products, design and technical changes may occur. This products manual can be downloaded as a PDF file from our website: Bolia.com



FR

donnez ou recyclez  
votre produit



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

### Disposal of packaging & product


Dispose of the product and packaging in accordance with local waste regulations.

Packaging materials must be separated and disposed of properly.

For user instructions in other languages,  
please scan this code



**BOLIA**



**GB:** ANTI-TOPPLE WARNING! This product must be permanently fixed to the wall with the metal bracket(s) or tip-over restraint included, to avoid fatal injuries in case it topples over. The pack only contains screws for fastening the anti-topple metal bracket(s) itself to the product. Please contact a DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/wall plugs for your type of wall.

**DK:** ADVARSEL MOD VÆLTNING! Dette produkt skal fastgøres permanent til væggen med de medfølgende metalbeslag eller væltesikringer for at undgå livsfarlige skader, hvis det vælter. Pakken indeholder kun skruer til fastgørelse af selve metalbeslaget/-beslagene til væltesikring af produktet. Kontakt et byggemarked eller en isenkræmmer for at få rådgivning om den korrekte type skruer/rawlplugs til din vægtype.

**DE:** WARNUNG: KIPPGEFAHR! Dieses Produkt muss mit der mitgelieferten Metallhalterung oder Kippsicherung dauerhaft an der Wand befestigt werden, um ein Umfallen zu verhindern, das tödliche Verletzungen verursachen könnte. Die Packung enthält nur die Schrauben für die Befestigung der Metallhalterung der Kippsicherung am Produkt. Bitte erkundigen Sie sich in einem Baumarkt nach der richtigen Art von Schrauben/Dübeln für Ihren Wandtyp.

**NO:** ANTI-VELT-ADVARSEL! Dette produktet må festes permanent til veggen med metallbraketter(e) eller veltesikringer som følger med, for å unngå faren for dødsfall hvis det velter. Pakken inneholder bare skruer for å feste selve anti-velt-braketter(e) til produktet. Ta kontakt med en jernvarehandel for råd om riktig type skruer/plugger til din type vegg.

**SE:** TIPPSKYDDSVARNING! Denna produkt måste fästas permanent i väggen med medföljande metallfäste eller tipskydd för att undvika personskada med potentiellt dödlig utgång om den tipsar. Förpackningen innehåller endast skruvar för att fästa själva metallfästet/metallfästena mot produkten. Besök ett byggvaruhus eller järnhandel och rådfråga där vilken typ av skruvar/väggpluggar du måste använda för just din typ av vägg.

**NL:** KANTELWAARSCHUWING! Dit product moet permanent aan de wand worden bevestigd met de meegeleverde metalen beugel(s) of kantelbeveiliging, om dodelijk letsel te voorkomen als het omvalt. De verpakking bevat alleen schroeven voor de bevestiging van de metalen beugel(s) tegen het kantelen zelf aan het product. Vraag in een bouwmarkt of doe-het-zelfzaak advies over het juiste type schroeven/pluggen voor uw type wand.

**FR:** AVERTISSEMENT ANTI-BASCULEMENT ! Ce produit doit être fixé de façon permanente au mur à l'aide du ou des supports métalliques ou du dispositif de retenue anti-basculement inclus, afin d'éviter des blessures mortelles en cas de basculement. L'emballage contient uniquement des vis pour fixer le(s) support(s) métallique(s) anti-basculement du produit. Veuillez contacter un magasin de bricolage ou une quincaillerie pour obtenir des conseils sur le type de vis/chevilles adaptées à votre type de mur.

**ES:** ¡ADVERTENCIA ANTIVUELCO! Este producto debe fijarse de forma permanente a la pared con el(los) soporte(s) metálico(s) o con la protección antivuelco incluido(s) para evitar lesiones mortales en caso de vuelco. El paquete contiene solo los tornillos para fijar el(los) propio(s) soporte(s) metálico(s) antivuelco al producto. Acude a una tienda de bricolaje o una ferretería para que te asesoren sobre el tipo correcto de tornillos/tacos para el tipo de pared en cuestión.



**GB:** Please tighten the screws/legs after 4-5 weeks of use and then subsequently every 4-5 month.

**DK:** Spænd skruerne/benene efter 4-5 ugers brug og derefter hver 4.-5. måned

**DE:** Ziehen Sie die Schrauben/Beine nach 4 bis 5 Wochen Gebrauch und anschließend alle 4 bis 5 Monate nach.

**NO:** Stram skruene/bena etter 4–5 ukers bruk, og deretter hver 4.–5. måned

**SE:** Dra åt skruvarna/benen efter 4–5 veckors användning och därefter var 4–5:e månad

**NL:** Draai de schroeven/poten na 4-5 weken gebruik aan en vervolgens elke 4-5 maanden.

**FR:** Veuillez resserrer les vis/pieds après 4 à 5 semaines d'utilisation, puis tous les 4 à 5 mois suivants.

**ES:** Aprieta los tornillos/patas después de 4-5 semanas de uso y posteriormente cada 4-5 meses.



**GB:** Containers with very hot and cold liquids form condensation, which can penetrate the wood and cause rings on the surface.

**DK:** Beholdere med meget varme og kolde væsker danner kondens, som kan trænge ned i træet, og medføre ringe i overfladen.

**DE:** Behälter mit sehr heißen oder kalten Flüssigkeiten bilden Kondenswasser, das in das Holz eindringen kann, was Ringe auf der Oberfläche verursacht.

**NO:** Beholdere med svært varme og kalde væsker danner kondens som kan trenge ned i treet og påvirke overflaten.

**SE:** Behållare med mycket varma eller kalla vätskor bildar kondens som kan tränga ner i träet och orsaka ringar på ytan.

**NL:** Potten en pannen die zeer hete en koude vloeistoffen bevatten, vormen condens, die in het hout terecht kan komen, waardoor er ringen op het oppervlak ontstaan.

**FR:** De la condensation peut se former sur les récipients contenant des liquides très chauds et très froids. Celle-ci peut pénétrer dans le bois et occasionner la formation d'auréoles sur la surface.

**ES:** Los recipientes con líquidos muy calientes o fríos forman condensación, que puede atravesar la madera y dejar manchas circulares sobre la superficie.



**GB:** Warning. Moisture that penetrates the wood surface can leave marks.

Therefore, be careful not to leave even small splashes of liquid on the table top.

**DK:** Advarsel. Fugt som trænger ned i træoverfladen kan efterlade mærker. Vær derfor opmærksom på ikke at efterlade selv små stænk af væske på bordpladen.

**DE:** Warnhinweis. Feuchtigkeit, die in die Holzoberfläche eindringen kann, kann Flecken hinterlassen. Deshalb dürfen selbst kleine Flüssigkeitsspritzer nicht auf der Tischplatte zurückbleiben.

**NO:** Advarsel: Fukt som trenger ned i treoverflaten kan etterlate merker. Pass derfor på at du ikke etterlater selv små fuktflekke på bordplaten.

**SE:** Varning! Fukt som tränger ner i träytan kan lämna märken. Se därför till att inte ens små vätskestänk lämnas kvar på bordsskivan.

**NL:** Waarschuwing. Vocht dat in het houtoppervlak dringt, kan sporen achterlaten. Let er daarom goed op dat je geen spatjes van vloeistof op het tafelblad achterlaat.

**FR:** Avertissement. L'humidité qui pénètre dans la surface en bois peut laisser des marques. Veillez à bien essuyer les petites gouttes de liquide sur le plateau.

**ES:** Advertencia. Si la humedad atraviesa la superficie de la madera puede dejar marcas. Por ello, deberás tener cuidado de no dejar sin limpiar cualquier salpicadura de líquido, por pequeña que sea, sobre el tablero.



**GB:** DANGER OF TIPPING OVER – do not use furniture as a climbing assist

**DK:** FARE FOR AT VÆLTE – brug ikke møbler som klatrehjælp

**DE:** KIPPGEFAHR – Möbel nicht als Aufstiegshilfe verwenden

**NO:** VELTEFARE – ikke bruk møblene som klatrehjelp

**SE:** TIPPRISK – använd inte möbler som klättringshjälp

**NL:** KANTELGEVAAR – gebruik meubels niet als

**FR:** RISQUE DE BASCULEMENT – ne pas utiliser les meubles comme accessoires

pour grimper ou accéder à des objets en hauteur

**ES:** PELIGRO DE VUELCO: no utilices los muebles como ayuda para alcanzar zonas a alturas elevadas.



**GB:** We do not recommend that young children be present during assembly due to small spare parts. Never leave your child unattended with a design that has not been fully assembled.

**DK:** Vi anbefaler ikke, at mindre børn er til stede under samlingen på grund af små reservedele. Lad ikke dit barn være uden opsyn med et adskilt design.

**DE:** Das Produkt enthält kleine Teile und deshalb empfehlen wir nicht, dass kleine Kinder während der Montage anwesend sind. Lassen Sie Ihr Kind mit einem nicht montierten Design nicht unbeaufsichtigt.

**NO:** Vi anbefaler at små barn holdes vekke under montering på grunn av små reservedeler. La ikke barnet ditt være uten tilsyn i nærheten av produktet.

**SE:** Eftersom produkten innehåller små reservdelar rekommenderar vi att små barn inte är närvarande under monteringen. Lämna inte ditt barn utan uppsikt med omonterad produkt.

**NL:** We raden aan kleine kinderen niet in de buurt te laten komen tijdens de montage vanwege de kleine reserveonderdelen. Laat je kind niet zonder toezicht achter met een designartikel dat niet in elkaar is gezet.

**FR:** Nous recommandons de ne pas assembler ce produit en présence de jeunes enfants en raison des petites pièces de rechange. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance avec un produit démonté.

**ES:** Recomendamos que no haya niños presentes durante el montaje debido a la presencia de piezas pequeñas. No dejes a tu hijo desatendido si el diseño está aún desmontado

#### Use of the product



**GB:** This product is only for indoor use.

**DK:** Dette produkt er kun til indendørs brug.

**DE:** Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.

**NO:** Dette produktet er kun ment for innendørs bruk.

**SE:** Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

**NL:** Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

**FR:** Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur.

**ES:** Aquest producte només es pot fer servir a l'interior.



- GB:** Do not push or drag furniture across the floor – please lift when moving.  
**DK:** Skub eller træk ikke møbler hen over gulvet – løft dem, når du flytter dem.  
**DE:** Schieben oder ziehen Sie Möbel nicht über den Boden – heben Sie sie bitte an, wenn Sie sie bewegen  
**NO:** Ikke skyv eller trekk møblene over gulvet – løft dem når de skal flyttes.  
**SE:** Skjut eller dra inte möbler över golvet – lyft dem vid flytt.  
**NL:** Duw of sleep meubels niet over de vloer – til ze op wanneer u ze verplaatst.  
**FR:** Ne pas pousser ou trainer les meubles sur le sol – veuillez les soulever lorsque vous les déplacez.  
**ES:** No empujes ni arrastres muebles por el suelo, levántalos cuando los muevas.



- GB:** Do not place the furniture in direct sunlight.  
**DK:** Placer ikke møblet i direkte sollys.  
**DE:** Setzen Sie die Möbel nicht direktem Sonnenlicht aus.  
**NO:** Ikke plasser møbelet i direkte sollys.  
**SE:** Placera inte möbeln i direkt soljus.  
**NL:** Plaats het meubelstuk niet in direct zonlicht.  
**FR:** Ne placez pas le meuble à la lumière directe du soleil.  
**ES:** No expongas el mueble a la luz solar directa.

**DK:** Dette produkt er blevet testet i overensstemmelse med EN 16121:2013+A1:2017, opbevaringsmøbler - Krav til sikkerhed, styrke, holdbarhed og stabilitet. Testniveau 1: Generelt brug

**GB:** This product has been tested in accordance with EN 16121:2013+A1:2017, storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability. Test level 1: General use

**DE:** Dieses Produkt wurde gemäß EN 16121:2013+A1:2017 getestet, Möbel für die Lagerung - Anforderungen an Sicherheit, Festigkeit, Haltbarkeit und Stabilität. Testlevel 1: Allgemeine Verwendung

**SE:** Denna produkt har testats enligt EN 16121:2013+A1:2017, förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, styrka, hållbarhet och stabilitet. Testnivå 1: Allmän användning  
**NO:** Dette produktet har blitt testet i samsvar med EN 16121:2013+A1:2017, lagringsmøbler - Krav til sikkerhet, styrke, holdbarhet og stabilitet. Testnivå 1: Generell bruk.

**NL:** Dit product is getest volgens EN 16121:2013+A1:2017, opbergmeubelen - Eisen aan veiligheid, sterkte, duurzaamheid en stabiliteit. Testniveau 1: Algemeen gebruik.


**FR:** Ce produit a été testé conformément à la norme EN 16121:2013+A1:2017, mobilier de stockage - Exigences en matière de sécurité, de résistance, de durabilité et de stabilité. Niveau de test 1: Utilisation générale.

**ES:** Este producto ha sido probado de acuerdo con EN 16121:2013+A1:2017, muebles de almacenaje - Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad. Nivel de prueba 1: Uso general.


**IT:** Questo prodotto è stato testato in conformità con EN 16121:2013+A1:2017, mobili per la conservazione - Requisiti di sicurezza, resistenza, durata e stabilità. Livello di test 1: Uso generale.


**CA:** Aquest producte ha estat provat d'acord amb EN 16121:2013+A1:2017, mobiliari d'emmagatzematge - Requisits de seguretat, resistència, durabilitat i estabilitat. Nivell de prova 1: Ús general.

Tools overview




Fittings and product parts












Tools overview





Fittings and product parts





STEP 01











screwdriver








sides





STEP 02



STEP 03

OBS









A x 26 pcs




wooden dowel




STEP 04






STEP 05




STEP 06




STEP 07




STEP 08



STEP 09




STEP 10




STEP 11

OBS



H x 1 pcs



allen wrench 3mm

D x 9 pcs



excenter house 15X13

E x 3 pcs




excenter connector caps

F x 4 pcs




excenter house 15X10  
OBS insert from backside








G x 2 pcs




confirmat 5X50  
OBS insert from backside






STEP 12






STEP 13



STEP 14



STEP 15



STEP 16

1 x 6 pcs




door hinge


3 x 12 pcs







door hinge screws








screwdriver





STEP 17




STEP 18









**GB:** The push malfunction can happen when the internal pin is too far inside. In this position is very hard to release this mechanism when a push is applied and it must be adjusted.

In order to return to a suitable pin length do the following:

1. Push hard in the middle of the pin with a screwdriver or similar tool.
2. After the pin has been released, the length can be adjusted and extended to the desired length.
3. On the top of the pin there are symbols showing how to turn the pin in order to extend it. After a few turns in anticlockwise direction the pin should be fully extended.

**DK:** Fejlfunktionen ved skub kan opstå, når den interne stift er for langt inde. I denne position er det meget svært at frigøre mekanismen, når der anvendes et skub, og det skal justeres.

For at vende tilbage til en passende stift længde, gør følgende:

Tryk hårdt i midten af stiften med en skruetrækker eller lignende værktøj.

Efter at stiften er blevet frigjort, kan længden justeres og forlænges til den ønskede længde.

På toppen af stiften er der symboler, der viser, hvordan man drejer stiften for at forlænge den. Efter nogle få drejninger mod uret, bør stiften være fuldt forlænget.

**DE:** Der kann ein Schubfehler auftreten, wenn der innere Stift zu weit innen ist. In dieser Position ist es sehr schwer, diese Mechanik freizugeben, wenn ein Schub angewendet wird, und sie muss eingestellt werden.

Um die passende Stiftlänge wiederherzustellen, tun Sie Folgendes:

Drücken Sie fest in die Mitte des Stifts mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug.

Nachdem der Stift freigegeben wurde, kann die Länge eingestellt und auf die gewünschte Länge erweitert werden.

Auf der Oberseite des Stifts befinden sich Symbole, die zeigen, wie der Stift gedreht werden muss, um ihn zu verlängern. Nach ein paar Drehungen gegen den Uhrzeigersinn sollte der Stift vollständig ausgefahren sein.

**NO:** Skyvefeilen kan oppstå når den interne pinnen er for langt inne. I denne posisjonen er det veldig vanskelig å frigjøre denne mekanismen når et trykk påføres, og den må justeres.

For å returnere til en passende pin-lengde, gjør følgende:

Trykk hardt midt på pinnen med en skrutrekker eller lignende verktøy.

Etter at pinnen er frigjort, kan lengden justeres og forlenges til ønsket lengde.

På toppen av pinnen er det symboler som viser hvordan pinnen skal dreies for å forlenge den. Etter noen få omdreininger mot klokken, bør pinnen være helt forlenget.

**SE:** Tryckfel kan uppstå när den inre stiftet är för långt inne. I denna position är det mycket svårt att frigöra mekanismen när ett tryck appliceras, och den måste justeras.

För att återgå till en lämplig stiftlängd, gör följande:

Tryck hårt i mitten av stiftet med en skruvmejsel eller liknande verktyg.

Efter att stiftet har frigjorts kan längden justeras och förlängas till önskad längd.

På toppen av stiftet finns symboler som visar hur man vrider stiftet för att förlänga det. Efter några varv moturs bör stiftet vara helt utdraget.

**NL:** De drukstoring kan optreden wanneer de interne pin te ver naar binnen is. In deze positie is het erg moeilijk om dit mechanisme vrij te geven wanneer er een druk wordt uitgeoefend, en het moet worden aangepast.

Om terug te keren naar een geschikte pinlengte, doe het volgende:

Druk hard in het midden van de pin met een schroevendraaier of een soortgelijk gereedschap.

Nadat de pin is vrijgegeven, kan de lengte worden aangepast en verlengd tot de gewenste lengte.

Op de bovenkant van de pin staan symbolen die laten zien hoe je de pin moet draaien om deze te verlengen. Na een paar draaien tegen de klok in, zou de pin volledig uitgeschoven moeten zijn.

**FR:** Le dysfonctionnement de la poussée peut se produire lorsque la goupille interne est trop enfoncée. Dans cette position, il est très difficile de libérer ce mécanisme lorsqu'une pression est appliquée et il doit être ajusté.

Pour revenir à une longueur de goupille appropriée, faites ce qui suit :

Appuyez fermement au milieu de la goupille avec un tournevis ou un outil similaire.

Après avoir libéré la goupille, la longueur peut être ajustée et étendue à la longueur souhaitée.

Sur le dessus de la goupille, il y a des symboles montrant comment tourner la goupille pour la rallonger. Après quelques tours dans le sens antihoraire, la goupille devrait être entièrement déployée.

**ES:** El mal funcionamiento del empuje puede ocurrir cuando el pasador interno está demasiado adentro. En esta posición, es muy difícil liberar este mecanismo cuando se aplica una presión y debe ajustarse.

Para volver a una longitud adecuada del pasador, haga lo siguiente:

Presione con fuerza en el medio del pasador con un destornillador o una herramienta similar.

Después de liberar el pasador, la longitud se puede ajustar y extender a la longitud deseada.

En la parte superior del pasador hay símbolos que muestran cómo girar el pasador para extenderlo. Después de unos giros en sentido antihorario, el pasador debería estar completamente extendido.

**CA:** El mal funcionament de l'empenta pot ocórrer quan el passador intern està massa endins. En aquesta posició, és molt difícil alliberar aquest mecanisme quan s'aplica una empenta i s'ha d'ajustar.

Per tornar a una longitud adequada del passador, feu el següent:

Premeu fort al mig del passador amb un tornavís o una eina similar.

Després d'alliberar el passador, es pot ajustar i allargar la longitud desitjada.

A la part superior del passador hi ha símbols que mostren com girar el passador per allargar-lo.

Després d'uns quants girs en sentit antihorari, el passador hauria d'estar completament estès.

**IT:** Il malfunzionamento della spinta può verificarsi quando il perno interno è troppo all'interno. In questa posizione è molto difficile rilasciare questo meccanismo quando viene applicata una spinta ed è necessario regolarlo.

Per tornare a una lunghezza adeguata del perno, seguire quanto segue:

Premere con forza al centro del perno con un cacciavite o un attrezzo simile.

Dopo aver rilasciato il perno, è possibile regolare e estendere la lunghezza fino alla lunghezza desiderata.

Sulla parte superiore del perno ci sono dei simboli che mostrano come girare il perno per allungarlo. Dopo alcuni giri in direzione antioraria, il perno dovrebbe essere completamente esteso.

600

2066

Max  
10 kg  
22 lb

906

BOLIA