
Product Manual



Luxe Dresser Series
Designed by Michael H. Nielsen

Version 001 - Sep/2023

Bolia·com

Vaerkmestergade 11-13
8000 Aarhus C, Denmark
+45 51 50 51 22

EN

Read the product manual carefully before using your product. If you do not follow the instructions, there is a risk that you could damage the product or in the worst case cause injury. Keep the product manual for future reference. If the product is later passed on to third parties, this manual must also be provided.



This symbol indicates a warning regarding the care, handling, or use of the product. If such a warning is not followed, there is a risk that you could damage the product, or in the worst case cause injury.

Use the product only for the purpose described in this manual. Any other use does not correspond to the intended purpose of the product and can lead to damage to the product or injuries.
The manufacturer or dealer accepts no responsibility for damage resulting from the use of the product in a manner for which it is not intended. Incorrect, improper use of the product can lead to personal injuries. Children must not play with the packaging film, as there is a risk that they will be wrapped up in it and caught. Before using the product, make sure that there is nothing that can harm or injure people.

Risk of damaging the product

Incorrect, improper use, handling and cleaning can damage parts or the entire product.
Do not step on or jump on the product. It is not intended for this.
Do not use a hard brush, solvent, corrosive or strong cleaning agent to clean the products, if not advised by Bolia.com.
Always use recommended care and cleaning products.
Never cover wet products. If a wet product is covered, it can be damaged.
Further information can be found on our website: Bolia.com

Technical information

As we are constantly developing and improving our products, design and technical changes may occur. This products manual can be downloaded as a PDF file from our website: Bolia.com




Disposal of packaging & product

Dispose of the product and packaging in accordance with local waste regulations.
Packaging materials must be separated and disposed of properly.

For user instructions in other languages,
please scan this code

Bolia·com
new scandinavian design



GB: ANTI-TOPPLE WARNING! This product must be permanently fixed to the wall with the metal bracket(s) or tip-over restraint included, to avoid fatal injuries in case it topples over. The pack only contains screws for fastening the anti-topple metal bracket(s) itself to the product. Please contact a DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/wall plugs for your type of wall.

DK: ADVARSEL MOD VÆLTNING! Dette produkt skal fastgøres permanent til væggen med de medfølgende metalbeslag eller væltesikringer for at undgå livsfarlige skader, hvis det vælter. Pakken indeholder kun skruer til fastgørelse af selve metalbeslaget/-beslagene til væltesikring af produktet. Kontakt et byggemarked eller en isenkræmmer for at få rådgivning om den korrekte type skruer/rawlplugs til din vægtype.

DE: WARNUNG: KIPPGEFAHR! Dieses Produkt muss mit der mitgelieferten Metallhalterung oder Kippsicherung dauerhaft an der Wand befestigt werden, um ein Umfallen zu verhindern, das tödliche Verletzungen verursachen könnte. Die Packung enthält nur die Schrauben für die Befestigung der Metallhalterung der Kippsicherung am Produkt. Bitte erkundigen Sie sich in einem Baumarkt nach der richtigen Art von Schrauben/Dübeln für Ihren Wandtyp.


NO: ANTI-VELT-ADVARSEL! Dette produktet må festes permanent til veggen med metallbraketten(e) eller veltesikringer som følger med, for å unngå faren for dødsfall hvis det velter. Pakken inneholder bare skruer for å feste selve anti-velt-braketten(e) til produktet. Ta kontakt med en jernvarehandel for råd om riktig type skruer/plugger til din type vegg.

SE: TIPPSKYDDSVARNING! Denna produkt måste fästas permanent i väggen med medföljande metallfäste eller tippskydd för att undvika personskada med potentiellt dödlig utgång om den tippar. Förpackningen innehåller endast skruvar för att fästa själva metallfästet/metallfästena mot produkten. Besök ett byggvaruhus eller järnhandel och rådfråga där vilken typ av skruvar/väggpluggar du måste använda för just din typ av vägg.

NL: KANTELWAARSCHUWING! Dit product moet permanent aan de wand worden bevestigd met de meegeleverde metalen beugel(s) of kantelbeveiliging, om dodelijk letsel te voorkomen als het omvalt. De verpakking bevat alleen schroeven voor de bevestiging van de metalen beugel(s) tegen het kantelen zelf aan het product. Vraag in een bouwmarkt of doe-het-zelfzaak advies over het juiste type schroeven/pluggen voor uw type wand.

FR: AVERTISSEMENT ANTI-BASCULEMENT ! Ce produit doit être fixé de façon permanente au mur à l'aide du ou des supports métalliques ou du dispositif de retenue anti-basculement inclus, afin d'éviter des blessures mortelles en cas de basculement. L'emballage contient uniquement des vis pour fixer le(s) support(s) métallique(s) anti-basculement du produit. Veuillez contacter un magasin de bricolage ou une quincaillerie pour obtenir des conseils sur le type de vis/chevilles adaptées à votre type de mur.

ES: ¡ADVERTENCIA ANTIVUELCO! Este producto debe fijarse de forma permanente a la pared con el(los) soporte(s) metálico(s) o con la protección antivuelco incluido(s) para evitar lesiones mortales en caso de vuelco. El paquete contiene solo los tornillos para fijar el(los) propio(s) soporte(s) metálico(s) antivuelco al producto. Acude a una tienda de bricolaje o una ferretería para que te asesoren sobre el tipo correcto de tornillos/tacos para el tipo de pared en cuestión.



GB: IMPORTANT! Mounting screws are not included. Always make sure that the fastening method you choose is suitable and safe for your home. As wall and sealing materials vary, raw plug and screws for fixing to the wall and sealing are not included. Contact your local hardware store for advice on suitable wall plugs and screws.

DK: VIGTIGT! Monteringsskruer medfølger ikke. Sørg altid for, at den fastgørelsesmetode, du vælger, er egnet og sikker til dit hjem. Da væg- og loftmaterialer varierer, medfølger der ikke rawlplugs og skruer til fastgørelse på væg og loft. Kontakt din lokale isenkræmmer for rådgivning om passende rawlplugs og skruer.

DE: WICHTIGER HINWEIS! Befestigungsschrauben sind nicht enthalten. Vergewissern Sie sich immer, dass die von Ihnen gewählte Befestigungsmethode für Ihr Zuhause geeignet und sicher ist. Angesichts der Vielfalt an Wand- und Deckenmaterialien sind Dübel und Schrauben zur Befestigung an Wand und Decke nicht enthalten. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Baumarkt, um sich über geeignete Dübel und Schrauben zu informieren.

NO: VIKTIG! Monteringsskruer er ikke inkludert. Forsikre deg alltid om at festemetoden du velger er egnet og sikker for hjemmet ditt. Fordi vegg- og tetningsmaterialer varierer, er ikke rawlplugger og skruer for festing til vegg og tetning inkludert. Kontakt den lokale jernvarehandelen for råd om egnede veggplugger og skruer.

SE: VIKTIGT! Fästskruvar ingår ej. Se alltid till att vald fastsättningsmetod passar och är säker för ditt hem. Eftersom materialet i väggar och tak varierar ingår inte råplugg och skruvar för montering i vägg och tak. Besök din lokala bygghandel eller järnaffär och rådfråga där vilken typ av väggpluggar och skruvar du behöver.

NL: BELANGRIJK!! Montageschroeven zijn niet inbegrepen. Zorg er altijd voor dat de bevestigingsmethode die u kiest geschikt en veilig is voor uw huis. Aangezien wand- en plafondmateriaal varieert, zijn de pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand en het plafond niet inbegrepen. Neem contact op met uw plaatselijke bouwmarkt voor advies over geschikte pluggen en schroeven.

FR: IMPORTANT ! Les vis de montage ne sont pas incluses. Assurez-vous toujours que la méthode de fixation que vous choisissez est adaptée et sûre pour votre maison. Étant donné que les matériaux pour les murs et plafonds varient, les chevilles et vis pour la fixation au mur et au plafond ne sont pas incluses. Contactez votre quincaillerie locale pour obtenir des conseils sur les chevilles et les vis adaptées.

ES: ¡IMPORTANTE! No se incluyen tornillos de montaje. Asegúrate siempre de que el método de fijación que elijas sea adecuado y seguro para tu hogar. Como los materiales de la pared y el techo pueden variar, no se incluyen los tacos ni los tornillos para la fijación a la pared y al techo. Acude a la ferretería más cercana para que te asesoren sobre los tacos y tornillos adecuados.



GB: Please tighten the screws/legs after 4-5 weeks of use and then subsequently every 4-5 month.

DK: Spænd skruerne/benene efter 4-5 ugers brug og derefter hver 4.-5. måned

DE: Ziehen Sie die Schrauben/Beine nach 4 bis 5 Wochen Gebrauch und anschließend alle 4 bis 5 Monate nach.

NO: Stram skruene/bena etter 4–5 ukers bruk, og deretter hver 4.–5. måned

SE: Dra åt skruvarna/benen efter 4–5 veckors användning och därefter var 4–5:e månad

NL: Draai de schroeven/poten na 4-5 weken gebruik aan en vervolgens elke 4-5 maanden.

FR: Veuillez resserrer les vis/pieds après 4 à 5 semaines d'utilisation, puis tous les 4 à 5 mois suivants.

ES: Aprieta los tornillos/patas después de 4-5 semanas de uso y posteriormente cada 4-5 meses



GB: Containers with very hot and cold liquids form condensation, which can penetrate the wood and cause rings on the surface.

DK: Beholdere med meget varme og kolde væsker danner kondens, som kan trænge ned i træet, og medføre ringe i overfladen.

DE: Behälter mit sehr heißen oder kalten Flüssigkeiten bilden Kondenswasser, das in das Holz eindringen kann, was Ringe auf der Oberfläche verursacht.

NO: Beholdere med svært varme og kalde væsker danner kondens som kan trenge ned i treet og påvirke overflaten.

SE: Behållare med mycket varma eller kalla vätskor bildar kondens som kan tränga ner i träet och orsaka ringar på ytan.

NL: Potten en pannen die zeer hete en koude vloeistoffen bevatten, vormen condens, die in het hout terecht kan komen, waardoor er ringen op het oppervlak ontstaan.

FR: De la condensation peut se former sur les récipients contenant des liquides très chauds et très froids. Celle-ci peut pénétrer dans le bois et occasionner la formation d'auréoles sur la surface.

ES: Los recipientes con líquidos muy calientes o fríos forman condensación, que puede atravesar la madera y dejar manchas circulares sobre la superficie.



GB: Warning. Moisture that penetrates the wood surface can leave marks. Therefore, be careful not to leave even small splashes of liquid on the table top.

DK: Advarsel. Fugt som trænger ned i træoverfladen kan efterlade mærker. Vær derfor opmærksom på ikke at efterlade selv små stænk af væske på bordpladen.

DE: Warnhinweis. Feuchtigkeit, die in die Holzoberfläche eindringen kann, kann Flecken hinterlassen. Deshalb dürfen selbst kleine Flüssigkeitsspritzer nicht auf der Tischplatte zurückbleiben.

NO: Advarsel: Fukt som trenger ned i treoverflaten kan etterlate merker. Pass derfor på at du ikke etterlater selv små fuktflekker på bordplaten.

SE: Varning! Fukt som tränger ner i träytan kan lämna märken. Se därför till att inte ens små vätskestänk lämnas kvar på bordsskivan.

NL: Waarschuwing. Vocht dat in het houtoppervlak dringt, kan sporen achterlaten. Let er daarom goed op dat je geen spatjes van vloeistof op het tafelblad achterlaat.

FR: Avertissement. L'humidité qui pénètre dans la surface en bois peut laisser des marques. Veillez à bien essuyer les petites gouttes de liquide sur le plateau.

ES: Advertencia. Si la humedad atraviesa la superficie de la madera puede dejar marcas. Por ello, deberás tener cuidado de no dejar sin limpiar cualquier salpicadura de líquido, por pequeña que sea, sobre el tablero.



GB: DANGER OF TIPPING OVER – do not use furniture as a climbing assist

DK: FARE FOR AT VÆLTE – brug ikke møbler som klatrehjælp

DE: KIPPGEFAHR – Möbel nicht als Aufstiegshilfe verwenden


NO: VELTEFARE – ikke bruk møblene som klatrehjelp

SE: TIPPRISK – använd inte möbler som klättringshjälp

NL: KANTELGEVAAR – gebruik meubels niet als

FR: RISQUE DE BASCULEMENT – ne pas utiliser les meubles comme accessoires pour grimper ou accéder à des objets en hauteur

ES: PELIGRO DE VUELCO: no utilices los muebles como ayuda para alcanzar zonas a alturas elevadas.



GB: This product is only for indoor use.

DK: Dette produkt er kun til indendørs brug.

DE: Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.

NO: Dette produktet er kun ment for innendørs bruk.

SE: Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

NL: Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

FR: Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur.

ES: Aquest producte només es pot fer servir a l'interior.



GB: Do not push or drag furniture across the floor – please lift when moving.

DK: Skub eller træk ikke møbler hen over gulvet – løft dem, når du flytter dem.

DE: Schieben oder ziehen Sie Möbel nicht über den Boden – heben Sie sie bitte an, wenn Sie sie bewegen


NO: Ikke skyv eller trekk møblene over gulvet – løft dem når de skal flyttes.

SE: Skjut eller dra inte möbler över golvet – lyft dem vid flytt.

NL: Duw of sleep meubels niet over de vloer – til ze op wanneer u ze verplaatst.

FR: Ne pas pousser ou traîner les meubles sur le sol – veuillez les soulever lorsque vous les déplacez.

ES: No empujes ni arrastres muebles por el suelo, levántalos cuando los muevas.



GB: Do not place the furniture in direct sunlight.

DK: Placer ikke møblet i direkte sollys.

DE: Setzen Sie die Möbel nicht direktem Sonnenlicht aus.

NO: Ikke plasser møbelet i direkte sollys.

SE: Placera inte möbeln i direkt solljus.

NL: Plaats het meubelstuk niet in direct zonlicht.

FR: Ne placez pas le meuble à la lumière directe du soleil.

ES: No expongas el mueble a la luz solar directa.

Tools, fittings and products parts


Fittings and product parts

Dresser with legs


A x 4 pcs



B x 1 pcs




C x 1 pcs




Dresser, Wall mounted

B x 1 pcs




Assembly steps: Dresser with legs

STEP 01





STEP 02




STEP 03

Tools & Special requirements






STEP 04 IMPORTANT: WALL MOUNTED




Assembly steps: Dresser wall mounted


STEP 01




STEP 02




HOW TO: ADJUST DRAWER HEIGHT BY TURNING THE TOOTHED WHEEL AT THE BOTTOM OF THE DRAWER




Measurements and Maximum load max. 15 kg./ 33 lb.




1 drawer, wall mount
H x W x D
30 x 40 x 40 cm



2 drawers, wall mount
H x W x D
30 x 40 x 40 cm




1 drawer, wall mount
H x W x D
30 x 68 x 40 cm




2 drawers, wall mount
H x W x D
30 x 68 x 40 cm




2 drawers, wall mount
H x W x D
19 x 100 x 35 cm




4 drawers, high
H x W x D
115 x 71 x 40 cm




4 drawers, low
H x W x D
99 x 71 x 40 cm




2 drawers, high
H x W x D
80 x 71 x 40 cm



2 drawers, low
H x W x D
64 x 71 x 40 cm



1 drawer, high
H x W x D
80 x 71 x 40 cm



1 drawer, low
H x W x D
64 x 71 x 40 cm