
Product Manual



Reflection Ceiling Light
Designed by Asger Risborg Jakobsen

Version 002 - January/2026

BOLIA

Værkmestergade 11,1
8000 Aarhus C, Denmark
+45 51 50 51 22

EN

Read the product manual carefully before using your product. If you do not follow the instructions, there is a risk that you could damage the product or in the worst case cause injury. Keep the product manual for future reference. If the product is later passed on to third parties, this manual must also be provided.



This symbol indicates a warning regarding the care, handling, or use of the product. If such a warning is not followed, there is a risk that you could damage the product, or in the worst case cause injury.

Use the product only for the purpose described in this manual. Any other use does not correspond to the intended purpose of the product and can lead to damage to the product or injuries.
The manufacturer or dealer accepts no responsibility for damage resulting from the use of the product in a manner for which it is not intended. Incorrect, improper use of the product can lead to personal injuries. Children must not play with the packaging film, as there is a risk that they will be wrapped up in it and caught. Before using the product, make sure that there is nothing that can harm or injure people.

Risk of damaging the product

Incorrect, improper use, handling and cleaning can damage parts or the entire product.
Do not step on or jump on the product. It is not intended for this.
Do not use a hard brush, solvent, corrosive or strong cleaning agent to clean the products, if not advised by Bolia.com.
Always use recommended care and cleaning products.
Never cover wet products. If a wet product is covered, it can be damaged.
Further information can be found on our website: Bolia.com

Technical information

Changeable LED light source
Lite expectancy: 62 000 hours



Should be replaced by a qualified professional

As we are constantly developing and improving our products, design and technical changes may occur. This products manual can be downloaded as a PDF file from our website: Bolia.com



Disposal of packaging & product

Dispose of the product and packaging in accordance with local waste regulations.
Packaging materials must be separated and disposed of properly.

For user instructions in other languages,
please scan this code

BOLIA



GB: IMPORTANT! Always switch off power before installation. In some countries electric installations may only be performed by a licensed electrician. Follow directions by relevant authorities.

DK: VIGTIGT! Sluk altid for strømmen før installation. I nogle lande må elektriske installationer kun udføres af en autoriseret elektriker. Følg de relevante myndigheders Anvisninger

DE: WICHTIGER HINWEIS! Schalten Sie vor der Installation immer die Stromversorgung aus. In einigen Ländern dürfen elektrische Installationen nur von einem lizenzierten Elektriker durchgeführt werden. Befolgen Sie die Anweisungen der zuständigen Behörden.

NO: VIKTIG! Slå alltid av strømmen før installasjon. I noen land kan elektriske installasjoner kun utføres av en autorisert elektriker. Følg anvisninger fra relevante myndigheter.

SE: VIKTIGT! Bryt alltid strömmen före installation. I vissa länder får elinstallationer endast utföras av behörig elektriker. Följ gällande nationell lagstiftningoch regler på området.

NL: BELANGRIJK!! Schakel altijd de stroom uit voordat u de installatie uitvoert. In sommige landen mogen elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Volg de aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten op.

FR: IMPORTANT ! Coupez toujours l'alimentation avant l'installation. Dans certains pays, les installations électriques ne peuvent être effectuées que par un électricien agréé. Suivez les instructions des autorités compétentes.

ES: ¡IMPORTANTE! Desconecta siempre el suministro eléctrico antes de la instalación. En algunos países, las instalaciones eléctricas solo las pueden realizar electricistas autorizados. Sigue las instrucciones proporcionadas por las autoridades competentes.



GB: CAUTION — KEEP AWAY FROM SMALL CHILDREN. THE THIN FILM MAY CLING TO NOSE AND MOUTH AND PREVENT BREATHING.

DK: FORSIGTIG – OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR SMÅ BØRN. DEN TYNDE FILM KAN DÆKKE NÆSE OG MUND OG FORHINDRE VEJRTRÆKNING.

DE: VORSICHT – VON KLEINEN KINDERN FERNHALTEN. DIE DÜNNE FOLIE KANN AN NASE UND MUND HAFTEN UND DIE ATMUNG VERHINDERN.

NO: FORSIKTIG – MÅ HOLDES UNNA SMÅ BARN. DEN TYNNE FILMEN KAN KLEBE SEG TIL NESE OG MUNN OG FORHINDRE PUST.

SE: VARNING – FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR SMÅ BARN. DEN TUNNA FOLIEN KAN FASTNA I NÄSAN OCH MUNNEN OCH ORSAKA KVÄVNING.

NL: LET OP – BUITEN BEREIK VAN KLEINE KINDEREN HOUDEN. DE DUNNE FILM KAN AAN NEUS EN MOND KLEVEN EN DE ADEMHALING VERHINDEREN.

FR: ATTENTION – TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LE FILM FIN PEUT SE COLLER AU NEZ ET À LA BOUCHE ET EMPÊCHER LA RESPIRATION.

ES: PRECAUCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL FINO FILM DE PLÁSTICO PUEDE ADHERIRSE A LA NARIZ Y LA BOCA E IMPEDIR A LOS NIÑOS QUE RESPIREN.



GB: The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar person.

DK: Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende person.

DE: Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer vergleichbaren Person ausgetauscht werden.

NO: Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes serviceagent eller lignende.

SE: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande person.

NL: De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar persoon.

FR: La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne similaire.

ES: La fuente luminosa contenida en esta luminaria sólo podrá ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona similar.



GB: Safety precautions: In case the lamp's external cord is damaged, to avoid a hazardous situation, contact the manufacturer, service agent, or other similarly qualified person for replacement.

DK: Sikkerhedsforanstaltninger: Hvis lampens udvendige ledning bliver beskadiget, skal der, for at undgå en farlig situation, rettes henvendelse til producenten, serviceagenten eller anden lignende kvalificeret person for udskiftning af denne.

DE: Sicherheitsvorkehrungen: Wenn das äußere Kabel der Lampe beschädigt ist, wenden Sie sich für einen Austausch des Kabels an den Hersteller, eine Servicewerkstatt oder eine qualifizierte Person, um Unfälle und Gefahren zu vermeiden.

NO: Sikkerhetsforanstaltninger: Hvis lampens eksterne ledning blir skadet, må du kontakte produsenten, servicepartneren eller en kvalifisert fagperson for å få den byttet ut for å unngå en farlig situasjon.

SE: Försiktighetsmått: Om lampans yttre sladd skadas ska du kontakta tillverkaren, en servicerepresentant eller en behörig person för att få den utbytt.

NL: Voorzorgsmaatregelen: Als het buitenste snoer van de lamp beschadigd raakt, neem dan contact op met de fabrikant, de servicemonteur of een expert om gevaarlijke situaties te voorkomen.

FR: Précautions de sécurité: Si le cordon externe de la lampe est endommagé, pour éviter toute situation dangereuse, contactez le fabricant, un agent de service ou une personne qualifiée pour le remplacer.

ES: Precauciones de seguridad: si se daña el cable externo de la lámpara, ponte en contacto con el fabricante, el representante de servicio o una persona cualificada, para sustituirlo y evitar situaciones de peligro.



GB: Safety precautions: To reduce the risk of strangulation, the lamp cord must be securely fastened to the wall if it is within reach of the arm.

DK: Sikkerhedsforanstaltninger: For at reducere kvælningsrisiko skal lampens ledning, fastgøres effektivt til væggen, hvis ledning er inden for armens rækkevidde.

DE: Sicherheitsvorkehrungen: Um die Erdrosselungsgefahr zu verringern, befestigen Sie das Lampenkabel sicher an der Wand, wenn sich das Kabel in Reichnähe befindet.


NO: Sikkerhetsforanstaltninger: For å redusere faren for kvelning må lampens ledning festes godt til veggen hvis ledningen er innen rekkevidde.

SE: Försiktighetsmått: För att minska risken för kvävning, fäst lampsladden ordentligt i väggen om sladden är inom räckhåll.

NL: Voorzorgsmaatregelen: Als het snoer van de lamp binnen handbereik is, bevestig deze dan stevig aan de muur om het risico op verstikking te beperken.

FR: Précautions de sécurité: Pour réduire le risque d'étouffement, fixez solidement le cordon de la lampe au mur si le cordon est à portée de main.

ES: Precauciones de seguridad: si el cable de la lámpara queda al alcance de la mano, fíjalo de forma segura a la pared para reducir el riesgo de asfixia.



GB: IIMPORTANT! Mounting screws are not included. Always make sure that the fastening method you choose is suitable and safe for your home. As wall and sealing materials vary, raw plug and screws for fixing to the wall and sealing are not included. Contact your local hardware store for advice on suitable wall plugs and screws.

DK: VIGTIGT! Monteringsskruer medfølger ikke. Sørg altid for, at den fastgørelsesmetode, du vælger, er egnet og sikker til dit hjem. Da væg- og loftmaterialer varierer, medfølger der ikke rawlplugs og skruer til fastgørelse på væg og loft. Kontakt din lokale isenkræmmer for rådgivning om passende rawlplugs og skruer.

DE: WICHTIGER HINWEIS! Befestigungsschrauben sind nicht enthalten. Vergewissern Sie sich immer, dass die von Ihnen gewählte Befestigungsmethode für Ihr Zuhause geeignet und sicher ist. Angesichts der Vielfalt an Wand- und Deckenmaterialien sind Dübel und Schrauben zur Befestigung an Wand und Decke nicht enthalten. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Baumarkt, um sich über geeignete Dübel und Schrauben zu informieren.

NO: VIKTIG! Monteringsskruer er ikke inkludert. Forsikre deg alltid om at festemetoden du velger er egnet og sikker for hjemmet ditt. Fordi vegg- og tetningsmaterialer varierer, er ikke rawlplugger og skruer for festing til vegg og tetning inkludert. Kontakt den lokale jernvarehandelen for råd om egnede veggplugger og skruer.

SE: VIKTIGT! Fästskruvar ingår ej. Se alltid till att vald fastsättningsmetod passar och är säker för ditt hem. Eftersom materialet i väggar och tak varierar ingår inte råplugg och skruvar för montering i vägg och tak. Besök din lokala bygghandel eller järnaffär och rådfråga där vilken typ av väggpluggar och skruvar du behöver.

NL: BELANGRIJK!! Montageschroeven zijn niet inbegrepen. Zorg er altijd voor dat de bevestigingsmethode die u kiest geschikt en veilig is voor uw huis. Aangezien wand- en plafondmateriaal varieert, zijn de pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand en het plafond niet inbegrepen. Neem contact op met uw plaatselijke bouwmarkt voor advies over geschikte pluggen en schroeven.

FR: IMPORTANT ! Les vis de montage ne sont pas incluses. Assurez-vous toujours que la méthode de fixation que vous choisissez est adaptée et sûre pour votre maison. Étant donné que les matériaux pour les murs et plafonds varient, les chevilles et vis pour la fixation au mur et au plafond ne sont pas incluses. Contactez votre quincaillerie locale pour obtenir des conseils sur les chevilles et les vis adaptées.

ES: ¡IMPORTANTE! No se incluyen tornillos de montaje. Asegúrate siempre de que el método de fijación que elijas sea adecuado y seguro para tu hogar. Como los materiales de la pared y el techo pueden variar, no se incluyen los tacos ni los tornillos para la fijación a la pared y al techo. Acude a la ferretería más cercana para que te asesoren sobre los tacos y tornillos adecuados.



GB: Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or landfill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

DK: Bortskaffelse af affald fra brugere i private husholdninger i EU. Symbolet med den overstregede affaldsspand på hjul angiver, at genstanden ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald. Ved at adskille et mærket produkt fra husholdningsaffaldet kan du bidrage til at reducere mængden af affald, der sendes til forbrændingsanlæg eller deponeringsanlæg, og minimere eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

DE: Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Das durchgestrichene Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass der Artikel nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Der Artikel sollte gemäß den geltenden Bestimmungen für die Abfallentsorgung dem Recycling zugeführt werden. Indem Sie einen entsprechend gekennzeichneten Artikel nicht über den Hausmüll entsorgen, tragen Sie dazu bei, die Menge an Abfällen, die in Verbrennungsanlagen oder auf Deponien landen, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

NO: Kassering av utstyr fra private husholdninger i EU. Symbolet med et søppelspann med kryss over indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet skal leveres til gjenvinning i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. Ved å kildesortere merket husholdningsavfall bidrar du til å redusere mengden avfall som sendes til forbrenningsanlegg eller deponier, og minimerer den potensielle negative innvirkningen på menneskers helse og miljø.

SE: Avfallshantering av utrustning när det gäller användare i privata hushåll inom EU. Symbolen med överkorsad soptunna anger att produkten ska kasseras separat från hushållsavfallet. Produkten ska lämnas in för återvinning i enlighet med gällande lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. Genom att separera ett märkt föremål från hushållsavfallet bidrar du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsugnar eller deponi och minimerar eventuell negativ påverkan både på miljön och människors hälsa.

NL: Verwijdering van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.Het symbool met de afvalcontainer met een kruis erdoor geeft aan dat het artikel gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Het artikel moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften voor afvalverwijdering. Door een gemarkeerd voorwerp te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u de hoeveelheid afval te verminderen die naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd en minimaliseert u mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

FR: Mise au rebut d'équipements usagés par les utilisateurs dans les ménages privés de l'Union européenne. Le symbole de poubelle barrée indique que l'article doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'article doit être recyclé conformément aux réglementations environnementales locales relatives à l'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume de déchets envoyés aux incinérateurs ou à la décharge et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

ES: Eliminación de aparatos usados por usuarios particulares en la Unión Europea. El símbolo del cubo de basura tachado indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con los reglamentos medioambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudarás a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos, y minimizarás cualquier posible impacto negativo en la salud humana y el medioambiente.




GB: This product contains a light source of energy efficiency class <G>
DK: Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <G>
DE: Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse <G>
NO: Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <G>
SE: Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <G>
NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <G>
FR: Ce produit contient une lampe de classe d'efficacité énergétique <G>
ES: Este producto contiene una fuente de luz con una categoría de eficiencia energética <G>

Use of the product




GB: This product is only for indoor use.
DK: Dette produkt er kun til indendørs brug.
DE: Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.
NO: Dette produktet er kun ment for innendørs bruk.
SE: Den här produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
NL: Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
FR: Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur.
ES: Aquest producte només es pot fer servir a l'interior.

Tools overview




Not included




Fittings and product parts

A x 1



Reflection Ceiling Light 40 cm - 245 x 120 mm
Reflection Ceiling Light 60 cm - 295 x 120 mm


B x 1




Reflection Ceiling Light 40 cm - 400 x 36 mm
Reflection Ceiling Light 60 cm - 600 x 45 mm

STEP 01


Tools & Special requirements






STEP 02


Tools & Special requirements







STEP 03

Tools & Special requirements










STEP 04

Tools & Special requirements









STEP 05


Tools & Special requirements






STEP 06

Tools & Special requirements







GB: Connect the power cable to the power supply input.
Blue wire to the socket marked N. Brown wire to the socket marked L
DK: Tilslut strømkablet til strømforsyningens indgang.
Blå ledning til stikket mærket N. Brun ledning til stikket mærket L.
DE: Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an.
Blaues Kabel an die mit „N“ gekennzeichnete Buchse.
Braunes Kabel an die mit „L“ gekennzeichnete Buchse.
NO: Koble strømkabelen til strømforsyningsinngangen.
Blå ledning til kontakten merket N. Brun ledning til kontakten merket L.
SE: Anslut strömkabeln till strömförsörjningens ingång.
Blå ledning till uttaget märkt N. Brun ledning till uttaget märkt L.
NL: Sluit de voedingskabel aan op de ingang van de voeding.
Blauwe draad op de aansluiting gemarkeerd met N
Bruine draad op de aansluiting gemarkeerd met L
FR: Branchez le câble d'alimentation à l'entrée du bloc d'alimentation.
Fil bleu à la prise marquée N. Fil marron à la prise marquée L.
ES: Conecte el cable de alimentación a la entrada de la fuente de alimentación.
El cable azul va a la toma marcada con N.
El cable marrón va a la toma marcada con L.

STEP 07


Tools & Special requirements






STEP 08


Tools & Special requirements



1.




2.




STEP 09


Tools & Special requirements



STEP 10


Tools & Special requirements






STEP 11


Tools & Special requirements




STEP 12

Tools & Special requirements









STEP 13


Tools & Special requirements



STEP 14


Tools & Special requirements






STEP 15


Tools & Special requirements






STEP 16

Tools & Special requirements







GB: Disconnect the power cable from the power supply input.
Blue wire from the socket marked N. Brown wire from the socket marked L.
DK: Frakobl strømkablet fra strømforsyningsindgangen.
Blå ledning fra stikket mærket N. Brun ledning fra stikket mærket L.
DE: Trennen Sie das Netzkabel vom Netzteil.
Blaues Kabel aus der mit N gekennzeichneten Buchse.
Braunes Kabel aus der mit L gekennzeichneten Buchse.
NO: Koble strømkabelen fra strømforsyningsinngangen.
Blå ledning fra stikkontakten merket N. Brun ledning fra stikkontakten merket L.
SE: Koppla bort strömkabeln från strömförsörjningen.
Blå ledning från uttaget märkt N. Brun ledning från uttaget märkt L.
NL: Koppel de voedingskabel los van de voedingsingang.
Blauwe draad van de aansluiting gemarkeerd met N.
Bruine draad van de aansluiting gemarkeerd met L.
FR: Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
Fil bleu de la prise marquée N. Fil marron de la prise marquée L.
ES: Desconecte el cable de alimentación de la entrada de la fuente de alimentación.
Cable azul de la toma marcada con N. Cable marrón de la toma marcada con L.

STEP 17


Tools & Special requirements






STEP 18


Tools & Special requirements






STEP 19


Tools & Special requirements






STEP 20

Tools & Special requirements





Reflection Ceiling Light 40 cm - 400 x 264 mm
Reflection Ceiling Light 60 cm - 600 x 315 mm