
Product Manual



Forma Flowerpot Series
Designed by Ferriani Sbolgi

Version 1 - January/2026

BOLIA

Værkmestergade 11, 1
8000 Aarhus C, Denmark
+45 51 50 51 22

EN

Read the product manual carefully before using your product. If you do not follow the instructions, there is a risk that you could damage the product or in the worst case cause injury. Keep the product manual for future reference. If the product is later passed on to third parties, this manual must also be provided.



This symbol indicates a warning regarding the care, handling, or use of the product. If such a warning is not followed, there is a risk that you could damage the product, or in the worst case cause injury.

Use the product only for the purpose described in this manual. Any other use does not correspond to the intended purpose of the product and can lead to damage to the product or injuries.
The manufacturer or dealer accepts no responsibility for damage resulting from the use of the product in a manner for which it is not intended. Incorrect, improper use of the product can lead to personal injuries. Children must not play with the packaging film, as there is a risk that they will be wrapped up in it and caught. Before using the product, make sure that there is nothing that can harm or injure people.

Risk of damaging the product

Incorrect, improper use, handling and cleaning can damage parts or the entire product.
Do not step on or jump on the product. It is not intended for this.
Do not use a hard brush, solvent, corrosive or strong cleaning agent to clean the products, if not advised by Bolia.com.
Always use recommended care and cleaning products.
Never cover wet products. If a wet product is covered, it can be damaged.
Further information can be found on our website: Bolia.com

Technical information

As we are constantly developing and improving our products, design and technical changes may occur. This products manual can be downloaded as a PDF file from our website: Bolia.com



Disposal of packaging & product

Dispose of the product and packaging in accordance with local waste regulations.
Packaging materials must be separated and disposed of properly.

For user instructions in other languages,
please scan this code

BOLIA



GB: This product is designed for both indoor and outdoor use.

DK: Dette produkt er både til indendørs og udendørs brug.

DE: Dieses Produkt ist für den Innen-und Außenbereich geeignet.

NO: Dette produktetet kan brukes både inne og ute.

SE: Denna produkt är avsedd för både inom- och utomhusbruk.

NL: Dit product is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.

FR: Ce produilt convient aussi bien pour un usage intérieur qu'extéreur.

ES: Este producto es para uso en interiores y exteriores.



EN: This pot is for both indoor and outdoor use.
Please note that the pot must only contain moist soil – not standing water, as this can cause damage to sensitive surfaces. We recommend a surface between the pot and floor. The bottom of the pot must be supported when being lifted or moved.
For indoor use, insert the plug from above. Make sure to tighten the plug completely so that the flowerpot remains watertight. For outdoor use, do not insert the stopper.

DK: Denne potte er både til inden- og udendørs brug.
Vær opmærksom på, at potten kun må indeholde fugtig jord – ikke stående vand, da dette kan medføre skader på sarte underlag. Vi anbefaler et underlag mellem potte og gulv. Når potten løftes eller flyttes, skal den støttes under bunden.
For indendørs brug sæt proppen i oppefra. Vær opmærksom på at stramme proppen helt så blomsterpotten forbliver vandtæt. For udendørsbrug indsæt ikke proppen.

DE: Dieser Topf ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.
Beachten Sie bitte, dass der Topf nur feuchte Erde enthalten darf – kein stehendes Wasser, da dies empfindliche Unterlagen beschädigen kann. Wir empfehlen eine Unterlage zwischen Topf und Boden. Beim Anheben oder Umsetzen des Topfes muss der Boden abgestützt werden.
Für den Innenbereich den Stecker von oben einstecken. Achten Sie darauf, den Verschluss vollständig festzuziehen, damit der Blumentopf wasserdicht bleibt.
Bei Verwendung im Freien den Stopfen nicht einführen.

NO: Denne potten kan brukes både innen- og utendørs.
Vær oppmerksom på at potten bare må inneholde fuktig jord – ikke stående vann, da det kan føre til skader på ømtålige underlag. Vi anbefaler et underlag mellom potte og gulv. Når potten løftes eller flyttes, må den støttes under bunnen.
For innendørs bruk, sett inn pluggen ovenfra. Sørg for å stramme til helt slik at blomsterpotten forblir vanntett. For utendørs bruk, ikke sett inn pluggen.

SE: Denna kruka är avsedd för både inom- och utomhusbruk.
Observera att krukan endast får innehålla fuktig jord – inte stående vatten, eftersom detta kan orsaka fuktskador på känsliga underlag. Vi rekommenderar ett skyddande underlag mellan kruka och golv. När krukan lyfts eller flyttas måste den stöttas under botten.
För inomhusbruk, sätt i pluggen ovanifrån. Se till att dra åt helt så att blomkrukan förblir vattentät. För utomhusbruk, sätt inte in kontakten.

NL: Deze pot is geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis.
Houd er rekening mee dat de pot alleen vochtige potgrond mag bevatten – geen stilstaand water, omdat dit kan leiden tot schade aan een kwetsbare ondergrond. Wij raden aan om een onderzetter tussen de pot en de vloer aan te brengen. Als je de pot optilt of verplaatst, moet je hem altijd aan de onderkant vastpakken.
Voor gebruik binnenshuis, steek de plug van bovenaf insteken. Let erop dat u de plug volledig aandraait zodat de bloempot waterdicht blijft. Voor gebruik buitenshuis, steek de plug niet in.




FR: Ce pot est destiné à un usage intérieur et extérieur.
Sachez que le pot doit uniquement contenir de la terre humide et non de l'eau stagnante, étant donné que cela pourrait endommager un revêtement de sol fragile. Nous recommandons de poser une protection entre le pot et le sol. Si vous soulevez le pot ou que vous le déplacez, il est indispensable de soutenir le fond. Pour une utilisation en intérieur, iinsérez le bouchon par le haut. Assurez-vous de bien serrer le bouchon pour que le pot de fleurs reste étanche. Pour une utilisation en extérieur, n'insérez pas la fiche.


ES: Esta maceta es para uso en interiores y exteriores.
Ten presente que la maceta debe contener solo tierra húmeda y que no debes permitir que se estanque el agua, ya que puede causar daños en superficies delicadas.
Recomendamos colocar una base entre la maceta y el suelo. La maceta debe sujetarse por la parte de abajo.
Para uso en interiores, inserte el tapón desde arriba. Asegúrate de apretar completamente el tapón para que la maceta permanezca estanca. Para uso en exteriores, no inserte el enchufe.

Tools, fittings and products parts

Tool overview




Fittings and products parts



Assembly steps

STEP 01

Tools & Special requirements for indoor use



STEP 02

Tools & Special requirements for indoor use

